

Инструкции по использованию изделий с антипригарным покрытием



Перед первым использованием:

- Очистите противни или формы водой или влажной тканью. Тщательно высушите.
- Обычно, смазывание форм или противней не требуется.
- Если тесто прилипает, слегка смажьте формы или противни и повторите при необходимости.

Очистка:

- Для чистки используйте только воду и доступное нейтральное чистящее средство (pH7).
- Очистка должна производиться под мягкой струей воды и/или мягкими щетками, не используйте высокое давление. Не замачивайте.

Правильное использование:

- Противни или формы не должны подвергаться нагреву в печах без выпекаемого продукта. Это сильно снижает срок службы антипригарных покрытий.
- Тщательно высушите противни или кассеты перед выкладыванием продукта. Остатки воды способствуют прилипанию продукта к противню или форме и могут ухудшить антипригарные свойства покрытия.
- Температура выпекания не должна превышать 260 °C

Избегание повреждений поверхности:

- Складывайте противни или формы так, чтобы избежать повреждения покрытия.
- Не используйте скребки, жесткие щетки и т.п. для очистки.
- Выпечка не должна разрезаться внутри противней или форм.

WE ARE HERE FOR YOU

Please contact us for further information. Our team is available for your support.



In der Krause 67, 52249 Eschweiler



+49 (2403) 7001 0



www.anneliese.com